

# **Basic Configuration**

Quick start guide

For the most recent version of this guide check our website.



### Controleer netwerkkabel.

Zorg dat de controller met het netwerk verbonden is door een netwerkkabel aan te sluiten op een op internet aangesloten router of switch enerzijds en de ETHO poort van de laadcontroller anderzijds.





Schakel de automaat/zekering aan.

2

Wacht een 5-tal minuten tot de controller opgestart is na het aanzetten van de automaat/zekering.

# Surf naar het adres van de controller.

Als er een DHCP-server in het netwerk bestaat zal de controller automatisch een IP-adres en hostnaam toegewezen krijgen. Je kan de controller bereiken via de browser door naar http://ev3000.local/ te surfen. Indien er zich problemen voordoen op deze manier, dan is het beter om rechtstreeks naar het IP adres van de controller te surfen (zie onder).

Voer het volgende commando uit in Command Prompt (Windows) of Terminal (Mac) om een ping uit te voeren naar de hostname.

> ping ev3000.local -4 (Windows)

> ping ev3000.local (Mac)

In dit voorbeeld is het IP adres 192.168.0.172. Surf naar http://192.168.0.172/ om de controller te bereiken.

## Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.978]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

C:\Users\jenst>ping ev3000.local -4

```
Pinging ev3000.local [192.168.0.172] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.172: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.172: bytes=32 time=2ms TTL=64
```

### Aanmelden.

Klik in de webinterface op het aangeduide icoontje om aan te melden. Geef volgende gegevens in het venster dat verschijnt:

Gebruikersnaam: manufacturer Wachtwoord: manufacturer

Verifieer de datum en tijd.

Klik in het menu op 'System Control' en vervolgens op 'Time'.

	Total Charging Pate
✓ System Control	
Status	
• Time	
<ul> <li>Notwork</li> </ul>	

Zorg ervoor dat de datum en tijd juist ingesteld staan. Indien dit niet het geval is, pas deze aan zodat deze overeenkomt met de datum en tijd van de computer. Klik, indien nodig, op 'Save'. Als de tijd of datum niet juist ingesteld waren zal er gevraagd worden om opnieuw aan te melden.





# Navigeer naar het overzicht van laadpunten.

Klik in het menu naar het onderdeel 'Charging Park', vervolgens op 'Charging Stations' en daarna op 'Overview'. In dit overzicht kan men laadpunten terugvinden die nog niet geconfigureerd zijn, met een label 'Not configured'. Indien de installatie meerdere laadpunten bevat (zoals een Veton Two of masterslave opstelling van meerdere enkele en/of dubbele laadpunten), zal er voor elk laadpunt een regel 'Not configured' in de lijst staan.

Klik op het pijltje naast het niet-geconfigureerde laadpunt om het laadpunt te configureren.

### Configuratie van een laadpunt.

Het huidige formulier dient om een laadpunt in te stellen naar wens en noodzaak. Vul de benodigde gegevens aan.

General	
Name	Vation
valia	Aartselaar
Location	
VSEID	

#### Aansluiting op laadbron

Hieronder staan de waarden die standaard gebruikt dienen te worden bij een Veton laadpunt. Voor de andere opties refereren we naar de documentatie van Phoenix Contact.

Charging Connection	Socket			Plug	
Connection Type	Socket Outlet	-	Connector		-
Standard	IEC 62196	-			
Socket Outlet Type	4-pole (Marquardt-Type)	-			
Locking Mode	On EV connected - disconnected	-			
Plug Rejection	None	•			
State D.Vehicle Rejection	Reised		Bringt		_
aute o veniae registron	welect	•	Reject		

#### Energy

Charge Currents		
Charge Current Ninimum	10	A
Charge Current Maximum	16	A
Fallback Charge Current	6	A
Fallback Time	0	5

#### Energy Meter

Energy Meter Type	Phoenix Contact EEM-EM357-EE	Ŧ
Connector Phase Rotation	RST - L1 L2 L3	*

#### Monitoring

Protection		
Welcing Feedback	Disabled	*
DC Residual Current Monitoring		
Charge Current Monitoring		
Over Current Detection	Disabled	*
Out-of-balance Suppression		
Derating		
Temperature Derating Sensor Type	Disabled	-

#### Laadstroom

Zorg ervoor dat 'Charge Current Minimum' op minstens '6A' staat. Omdat sommige EVs niet op een dergelijk laag vermogen kunnen opladen, zou het kunnen dat deze instelling op '10A' dient ingesteld te worden.

'Charge Current Maximum' kan voor een model met geïntegreerde kabel op maximum '20A' gezet worden. Voor modellen met socket is dit '32A'.

#### Energiemeter

Indien er geen meter inbegrepen is bij het laadpunt, kan deze setting op '*Disabled*' blijven staan.

De energiemeter die Veton standaard meelevert (*'Energy Meter Type'*) is *'EEM-357-EE*. Het modelnummer van de meter is tevens zichtbaar op op het toestel naast het scherm.

*Connector Phase Rotation*' is enkel belangrijk wanneer er loadbalancing gebruikt wordt.

#### Monitoring

Indien er in de elektronica van het laadpunt gebruik wordt gemaakt van een DC Residual Current Monitor in combinatie met een Type A differentieel (standaard), dient '*DC Residual Current Monitoring*' aangevinkt te zijn.

Wordt er gebruik gemaakt van een Type B differentieel, dan dient '*DC Residual Current Monitoring*' uitgevinkt te zijn.

#### **Release Charging**

Release Mode

Always release Charging	-

#### Laden openstellen

Er zijn meerdere opties om het laadpunt open te stellen voor gebruikers. In deze Quick Start Guide worden '*Always release charging*', '*By OCPP*', en '*By local whitelist*' uitgelegd.

'Always release charging': De eenvoudigste manier. Het laadpunt wordt steeds vrijgegeven als er een aangesloten wagen gedetecteerd wordt.

**'By OCPP':** Deze instelling is van toepassing indien het laadpunt verbinding moet maken met een extern platform in combinatie met RFID-kaarten, om er een (semi-)publiek laadpunt van te maken of voor verrekening van de laadkosten. Voor verdere toelichting over deze instelling, bekijk de 'OCPP - Quick start guide'.

**'By local whitelist':** Deze instelling is van toepassing indien er in de opstelling gebruik wordt gemaakt van een RFID-lezer met een lokale lijst van geautoriseerde kaarten waarbij het laadpunt vrijgegeven wordt. Voor verdere toelichting over deze instelling, bekijk de *'RFID Whitelisting - Quick start guide'*.

Indien gebruik gemaakt wordt van een andere instelling, dan kan de documentatie van Phoenix Contact meer toelichting geven.

Klik bovenaan op 'Save Changes' en pas eventueel de instellingen voor andere laadpunten aan.

VETON Charging masterpieces.

Veton BV

Boomsesteenweg 78 / unit 10 2630 Aartselaar Belgium

> www.veton.be info@veton.be +32 (0)3 375 51 20